

Benutzer Anleitung EM3054

Hotel mode

♪♪ = Doppelsignal, ♪ = Lang Signal, ⚡ = Licht (LED) blinkt, ✱ = Licht (LED) leuchtet ständig,
① = Zahl auf Tastatur, ⏸ = Drücke und halte bis ♪♪ ✱

Allgemein

Das Schloss arbeitet mit einem 6-stelligen Managercode (Werkscode: 123456) oder einem 4-stelligen Benutzer Code. Das Schloss hat 2 Positionen:

1. Die Öffnungsposition. Durch Eingabe eines 4-stelligen Zahlen-Codes (Servicecode) wird der nächste Öffnungscod programmiert.
2. Die Sicherheitsposition. Das Schloss ist verschlossen mit einem 4-stelligen Zahlen-Code (Servicecode) welcher benötigt wird für die Öffnung (der Manager kann das Schloss noch öffnen gemäss untenstehender Anleitung).

Jeder Tastendruck wird mit einem Signal, bestehend aus einem Ton und einem Blinkzeichen, bestätigt. Nach Eingabe eines gültigen Codes folgt ein Doppelsignal, nach ungültiger Eingabe ein langer Signal. Bei Pausen länger als 10 Sek. zwischen jedem Tastendruck wird die begonnene Eingabe gelöscht.

Programmieren des Benutzer- Öffnungscodes

Das Schloss muss geöffnet sein (mit Managercode)

1. 4-stelligen Zahlen-Code eingeben
2. Das Schloss schliesst.

zum Beispiel:

① ③ ⑥ ② ♪♪

Öffnen

Codeeingabe: **z.B.** 1 3 6 2
Das Schloss öffnet.

zum Beispiel:

① ③ ⑥ ② ♪♪