



Tantum Basic

Manuel pour l'utilisateur
V02 FR



Made in The Netherlands

M•LOCKS

CONTENU INSTRUCTIONS POUR USAGE

- 1 Renseignements importants
- 2 Symboles et signaux
- 3 Ouverture
- 4 Ouverture avec temporisation
- 5 Modification du code (porte ouverte !)
- 6 Ajouter deuxième code / utilisateur
- 7 Supprimer deuxième utilisateur
- 8 Changer le mode de fermeture
- 9 Installation temporisation et fenêtre d'ouverture
- 10 Modification temporisation
- 11 Activer / désactiver alarme sous contrainte
- 12 Régler le volume
- 13 Remplacement de la pile
- 14 Dysfonctionnement

1 RENSEIGNEMENTS IMPORTANT

- Avant emploi, veuillez lire attentivement le manuel de la serrure.
- Le manuel se réfère uniquement à la serrure et pas au fonctionnement éventuel du coffre-fort.
- Programmez la serrure **toujours et uniquement** avec la **porte ouverte du coffre**.
- Après modification du code, vérifiez plusieurs fois le code avec la porte ouverte.
- Seulement après plusieurs tests positifs (ouverture et fermeture) la porte du coffre peut être fermée.
- Chaque entrée de touche est confirmée par un signal sonore et lumineux. Ces signaux ne sont pas mentionnés dans la description qui suit.
- Les signaux acoustiques sont toujours accompagnés de signaux optiques identiques.
- Pour chaque entrée vous avez max. 10 secondes. Si vous n'entrez rien dans les 10 secondes l'entrée est automatiquement annulée et vous devez recommencer.
- Après un code correct, vous entendrez un double bip, avec un code incorrect vous entendrez un signal long.
- Si vous entrez un code erroné lors de la première tentative : attendez 20 secondes avant de réintroduire votre code.
- A l'entrée de 4 codes erronés consécutifs le clavier et la serrure seront bloqués pendant 5 minutes. Pendant cette période la LED clignote toutes les 10 secondes et chaque touche appuyée produit un signal long. Après cette période d'attente l'entrée de 2 nouveaux codes incorrects bloquera la serrure pendant 5 minutes supplémentaires. Après avoir entré le code correct, le blocage sera annulé.
- La serrure fonctionne avec un code à 6 chiffres. Dans certains cas la serrure peut demander un code à 7 chiffres. Pour la commodité on utilise dans ce manuel un code à 6 chiffres.
- La serrure est toujours livrée avec un code **Manager standard 123456**. Dès emploi veuillez modifier le code immédiatement. N'utilisez pas des données personnelles ou toutes autres données qui pourraient dériver le code Manager.
- Le propriétaire du code Manager peut ajouter jusqu'à 9 codes/utilisateurs. Ce code doit être modifié directement par l'utilisateur. Comme code n'utilisez pas des données personnelles ou toutes autres données qui pourraient dériver le code d'utilisateur.
- **L'utilisateur 9** a toujours un **code de dérogation**. Cela signifie que l'utilisateur 9 peut toujours ouvrir immédiatement après avoir entré le premier code, même si la temporisation a été activée. Si les utilisateurs ne sont autorisés à ouvrir qu'avec un délai, l'utilisateur 9 ne doit pas être activé.
- Gardez le code soigneusement et assurez-vous qu'aucun abus puisse être fait par des personnes non autorisées.
- Assurez-vous que le code est protégé lors de l'entrée. Ne laissez personne regarder.
- Selon la serrure/clavier appliqué et la façon dont la serrure est intégrée il y a plusieurs manières pour ouvrir votre coffre-fort. P.ex. avec une poignée ou en tournant le clavier. Pour plus d'informations sur ce qui est valable pour vous, contactez votre fabricant de coffres forts.

! Attention! Après avoir fermé la serrure veuillez vérifier si la serrure bloque la tringlerie en utilisant plusieurs fois la tringlerie. La tringlerie doit être bloquée par la serrure.

❗ Nos produits répondent aux exigences EN1300 en matière de résistance aux charges électrostatiques. Cependant il peut arriver que la charge électrostatique d'un utilisateur dépasse plusieurs fois la valeur extrême. C'est pourquoi nous vous demandons de toujours toucher la surface métallique du coffre-fort avant d'utiliser la serrure.

❗ **Attention! N'oubliez pas votre code, sinon la serrure ne pourra plus être ouverte!**

❗ **! Attention!**

- La serrure a été développée pour être utilisée dans la plage de températures de 10°C à 50°C et une humidité de 30% à 80% sans condensation.
- Nettoyage uniquement avec un tissu humide (ne pas utiliser des produits de nettoyage agressifs)
- La serrure ne peut être installée que par du personnel qualifié.
- La serrure ne peut pas être graissée
- N'ouvrez jamais le logement de la serrure. Si le démontage est nécessaire, cela devrait s'effectuer conformément aux instructions techniques. Si ceci n'est pas suivi, vous courez le

2 SYMBOLES ET SIGNAUX



double bip sonore, **entrée correcte**



LED **clignote**



N° sur le clavier



Signal long sonore, **entrée incorrecte**



LED **allumée**



Appuyez et maintenez

3 OUVERTURE



Entrez code (code Manager usine = 123456). Après avoir entré un code valide, vous entendrez un double bip. Vous pouvez déverrouiller et ouvrir la porte. Vous avez 5 secondes pour ouvrir, si vous n'ouvrez pas dans ce délai la serrure se verrouille automatiquement dans le cas où « fermeture automatique » est active. Dans le cas où « Push to Close » est actif, vous entendrez un bip toutes les 10 secondes tant que la serrure est ouverte.

Quand on referme la porte / pêne la serrure se verrouille, soit automatiquement en fermant la porte/ pêne (Fermeture automatique) ou en appuyant une touche aléatoire sur le clavier (Push to Close).

Si le pêne de la serrure est bloqué, vous entendrez 3 signaux longs lors de l'ouverture ou fermeture. En formant à nouveau le code, respectivement la serrure se refermera, s'ouvrira à nouveau. Retirez l'obstruction et formez à nouveau le code.


4 OUVERTURE AVEC TEMPORISATION

Par exemple!



Entrez le code (p.ex. 1-1-1-1-1-1), avec un code correct vous entendrez un double bip et la temporisation démarre. Pendant la temporisation la LED clignote environ toutes les 2 secondes. Après expiration de la temporisation vous entendrez un double bip. La fenêtre d'ouverture commence.

Par exemple!



Pendant la fenêtre d'ouverture la LED clignote à chaque seconde et vous entendrez un signal sonore. Pour ouvrir la serrure vous devez entrer un code correct pendant la fenêtre d'ouverture. Avec un code correct vous entendrez un double bip, vous pouvez déverrouiller et ouvrir la porte. Si vous n'ouvrez pas la porte dans les 5 secondes, la serrure se verrouillera automatiquement dans le cas où « Fermeture automatique » est active. Dans le cas où « Push to Close » est actif, vous entendrez un bip toutes les 10 secondes tant que la serrure est ouverte.

Quand on referme la porte / pêne la serrure se verrouille, soit automatiquement en fermant la porte/pêne (Fermeture automatique) ou en appuyant une touche aléatoire sur le clavier (Push to Close).

Si la fenêtre d'ouverture expire sans former un code correct, la serrure est à nouveau sécurisée avec temporisation.

En appuyant une touche aléatoire, la temporisation s'interrompt.

Si le pêne de la serrure est bloqué, vous entendrez 3 signaux longs lors de l'ouverture ou fermeture. En formant à nouveau les codes, respectivement la serrure se refermera, s'ouvrira à nouveau. Retirez l'obstruction et formez à nouveau les codes.

5 MODIFICATION DU CODE (AVEC PORTE OUVERTE !)

Ouvrez la serrure, consultez point 3 de ce manuel. La serrure doit rester ouverte pendant les actions suivantes.



Appuyez et maintenez touche '0' jusqu'au double bip. La LED reste allumée pendant les actions suivantes:

Par exemple!



- Entrez ancien code

Par exemple!



- Choisissez un nouveau code. Entrez le nouveau code



- Réintroduisez le nouveau code

En cas d'erreur vous entendrez un signal long, l'ancien code est retenu.

6 AJOUTER DEUXIÈME CODE / UTILISATEUR



Appuyez et maintenez touche '1' jusqu'au double bip. La LED reste allumée pendant les actions suivantes:

Par exemple!



- Entrez code Manager

Lorsqu'un utilisateur est déjà actif ou ajouté, vous entendez un signal long.

Par exemple!




- Entrez le nouveau code utilisateur



- Réintroduisez le nouveau code utilisateur


Si un code erroné est entré la deuxième fois, vous entendez un signal long et l'action sera abandonnée.

7 SUPPRIMER DEUXIÈME UTILISATEUR



Appuyez et maintenez la touche « 3 » jusqu'au double bip. La LED reste allumée durant les actions suivantes :



- Entrez code Manager 
- L'utilisateur est annulé.

8 MODIFICATION MODE DE FERMETURE

Le mode de fermeture par défaut est Push To Close. La serrure se fermera en appuyant sur un chiffre aléatoire sur le clavier, après la fermeture de la porte et tringlerie. La serrure motorisée peut également se fermer automatiquement lorsque la porte /tringlerie est fermée (fermeture automatique). Pour réaliser la «fermeture automatique», un interrupteur de porte / tringlerie (NC = normalement fermé) doit être connecté à la serrure.

ACTIVER FERMETURE AUTOMATIQUE

Uniquement autorisé si un interrupteur de porte et / ou de tringlerie est connecté à la serrure.



Appuyez et maintenez touche '8' jusqu'au double bip. La LED reste allumée pendant les actions suivantes:



- Entrez code Manager 




- Appuyez „4“ pour activer “Fermeture Automatique”
- La serrure se verrouille automatiquement après avoir fermé porte/tringlerie.

DÉSACTIVER FERMETURE AUTOMATIQUE



Appuyez et maintenez touche '8' jusqu'au double bip. La LED reste allumée pendant les actions suivantes:



- Entrez code Manager 



- Appuyez „3“ pour désactiver “Fermeture Automatique”
- Pour verrouiller la serrure appuyez une touche aléatoire sur le clavier (sauf * et #).

9 INSTALLATION TEMPORISATION ET FENÊTRE D'OUVERTURE

Temporisation: Le temps entre l'entrée du code et la 2ⁱème entrée du code en minutes.

Fenêtre d'ouverture: Période où le code doit être entré une 2ⁱème fois et où la serrure peut être ouverte en minutes.

La temporisation peut uniquement être modifiée ou supprimée pendant la fenêtre d'ouverture. Si le mode conjointe est actif, il faut d'abord entrer un code d'un utilisateur actif.



Appuyez et maintenez touche '9' jusqu'au double bip. La LED reste allumée pendant les actions suivantes:

Par exemple!



- Entrez code Manager 🎵🎵

Par exemple!



- Introduisez temporisation et fenêtre d'ouverture. Temporisation min. 01 - max. 99 minutes. Fenêtre d'ouverture min. 01 - max. 19 minutes. Dans ce exemple: 2602, **26 minutes pour la temporisation et 2 minutes pour la fenêtre d'ouverture** 🎵🎵.



- Réintroduisez la temporisation et fenêtre d'ouverture 🎵🎵.

10 MODIFICATION TEMPORISATION

La temporisation peut uniquement être modifiée ou annulée pendant la fenêtre d'ouverture.



Entrez un code valable. La temporisation démarre, la LED clignote. Après expiration de la temporisation la fenêtre d'ouverture commence. La LED clignote à chaque seconde et vous entendrez un bip à chaque seconde.



Appuyez et maintenez touche '3' jusqu'au double bip. La LED reste allumée pendant les actions suivantes:

Par exemple!



- Entrez code Manager 



- Annulez la temporisation et fenêtre d'ouverture en introduisant **00 pour la temporisation et 01 pour la fenêtre d'ouverture.**



- Réintroduisez la temporisation et fenêtre d'ouverture .

11 ACTIVER / DÉSACTIVER ALARME SOUS CONTRAINTE


Uniquement si la fonction alarme sous contrainte est programmée et que la serrure est reliée à une installation d'alarme. **La serrure doit être ouverte lorsque l'alarme sous contrainte est activée ou désactivée.**




Appuyez et maintenez touche '6' jusqu'au double bip. La LED reste allumée pendant les actions suivantes:



- Entrez code Manager 



Appuyez '1' pour activer l'alarme sous contrainte.



- Appuyez '0' pour désactiver l'alarme sous contrainte.

UTILISER ALARME SOUS CONTRAINTE

Si, par configuration, une alarme sous contrainte est programmée et que la serrure est connectée à un système d'alarme via un boîtier d'alarme, un code d'alarme (code d'ouverture normal sur lequel le dernier chiffre a été augmenté de 1) enverra un signal d'alarme à l'installation d'alarme.

Par exemple!



Par exemple: le code correct est 2-2-2-2-2-2, alarme sera émise en entrant: 2-2-2-2-2-3. Ce code fonctionne comme code valable. Pour une personne de l'extérieur émettre une alarme sous contrainte n'est pas détectable.

12 RÉGLER LE VOLUME



Appuyez et maintenez touche '4' jusqu'au double bip. La LED reste allumée pendant les actions suivantes:

Par exemple!



- Entrez code Manager

Entrez le volume souhaité où:

1 = demi-volume

2 = plein volume

0 = silencieux (uniquement un click quand la LED s'allume)

13 REMPLACEMENT DE LA PILE



Si vous entendez des signaux consécutifs après avoir entré votre code ceci signifie que votre pile est faible et que la pile doit être remplacée immédiatement.

Utilisez uniquement **des piles ALCALINES 9V Duracell, Duracell Industrial, Procell ou Energizer alcaline.**

Le logement de pile est intégré dans le clavier. Ouvrez le logement de pile et remplacez la pile par une nouvelle.

Le logement de pile est intégré dans le coffre-fort

Pour les claviers qui commencent par ST40xx et DE20xx, le logement de pile se trouve à l'intérieur du coffre-fort. Si la pile est complètement vide, tenez une nouvelle pile au niveau des pôles à l'avant du clavier en entrant votre code jusqu'à ce que la serrure soit complètement ouverte.

Ouvrez la porte et cherchez le logement de pile. Ouvrez le logement de pile, retirez la pile usée et remplacez là par une nouvelle. Refermez le logement de pile. Contactez votre fournisseur de coffres forts pour obtenir des informations sur votre situation d'installation.

Veillez jeter les piles conformément aux réglementations locales.

14 DYSFONCTIONNEMENT

En cas de panne d'une serrure électronique, remplacez toujours d'abord la pile par une nouvelle pile alcaline 9V (Duracell, Procell ou Energizer).

La serrure ne réagit pas.

Remplacez à nouveau la pile par une nouvelle pile alcaline 9 V (Duracell, Procell ou Energizer). Si la serrure ne répond toujours pas lorsque vous appuyez sur une touche, veuillez contacter votre revendeur de coffre-fort.

a. Vérifiez le clavier

Si votre serrure ne réagit pas, vérifiez d'abord votre clavier de la manière suivante:



Appuyez et maintenez touche '5' jusqu'au double bip. La LED reste allumée pendant les actions suivantes:



Appuyez successivement toutes les touches une par une. Si la touche est bonne vous entendrez un double bip, si la touche est défectueuse vous entendrez un signal long et le test sera interrompu. S'il y a une ou plusieurs touches défectueuses contactez votre fournisseur.

b. La serrure ne donne aucun signal sonore

La serrure ne donne aucun signal sonore quand on appuie sur une touche. La pile est vide, remplacez la pile. Consultez point 13.

c. J'ai oublié mon code

Pour des restrictions de sécurité M-LOCKS n'a pas de code avec lequel vous pouvez ouvrir la serrure. Contactez votre fournisseur.

La serrure est très lourde et difficile à ouvrir

Ceci est probablement un problème dans la tringlerie (la mécanique dans la porte du coffre-fort) et non de la serrure. Ce manuel réfère uniquement à la serrure et pas à l'ensemble du coffre-fort. Pour ce problème contactez votre fournisseur de votre coffre-fort.



M-LOCKS BV

Vlijtstraat 40

7005 BN Doetinchem

Pays-Bas

WWW.M-LOCKS.COM