

BR3045 Programmer / Programmeur / Programmeerunit

- EN** With the BR3045 programmer you can program Multi Level Software locks with entries without a Dallas key reader.
- FR** Programmeur pour programmer des serrures Multi Level Software avec des claviers sans lecteur Dallas.
- NL** Middels de BR3045 programmeerunit kunnen Multi Level Software sloten met toetsenborden zonder Dallas key lezer geprogrammeerd worden.



BR3045

TO BE COMBINED WITH / À COMBINER AVEC / TE COMBINEREN MET

EN	The BR3045 can be combined with the following electronic locks:	<ul style="list-style-type: none"> • EM2050 • EM3050 • EM3550 • EM4050
FR	Le Programmeur BR3045 peut être combiné avec les serrures électronique suivantes:	
NL	De BR3045 kan gebruikt worden voor de volgende sloten:	

ST6066 Reset box / Boîtier de réinitialisation / Resetbox

- EN** Resetbox to reset the lock for reprogramming. Required for Setup Pack.
- FR** Ce boîtier de réinitialisation (reset) permet de réinitialiser une serrure et de la reprogrammer ensuite. Ce boîtier de réinitialisation est nécessaire pour les progiciels Setup Pack.
- NL** Met deze Resetbox kan het slot gereset en vervolgens opnieuw geprogrammeerd worden. Deze resetbox is noodzakelijk voor de Setup Pack software pakketten.



ST6066

TO BE COMBINED WITH / À COMBINER AVEC / TE COMBINEREN MET

EN	The ST6066 can be used to reset the following locks:	<ul style="list-style-type: none"> • EM2050 • EM3050 • EM3550 • EM4050 • T5200 MiniTech locks / serrures / sloten • T5300 TechMaster locks / serrures / sloten
FR	Le ST6060 peut être utilisé pour réinitialiser les serrures suivantes :	
NL	De ST6066 kan gebruikt worden voor het resetten van de volgende sloten:	

Technical information / Information technique / Technische informatie

BR3045

Programmer / Programmeur / Programmeerunit

2016.02 Errors and modifications reserved / Sous réserve de modifications et d'erreurs / Fouten en wijzigingen voorbehouden.