



1. Electronic Safe Locks / Serrures électroniques pour coffres forts / Elektronische kluisloten

EM3520 / EM3550

Straightbolt electronic locks / Serrures électroniques Straightbolt / Straightbolt elektronische sloten

- EN** • EM3520 Straightbolt lock with basic software
• EM3550 Straightbolt lock with multi level software
- FR** • EM3520 Serrure électronique de base munie d'un Straightbolt (pêne dormant)
• EM3550 Serrure électronique Straightbolt pêne dormant avec logiciel Multi Level Software
- NL** • EM3520 Straightbolt slot met basic software
• EM3550 Straightbolt slot met multi level software



OPTIONS / OPTIONS / OPTIES

EN	EM3520 S Straightbolt lock with bolt switch with external cable EM3550 S Straightbolt lock with bolt switch with external cable
FR	EM3520 S Serrure électronique de base Straightbolt pêne dormant avec commutateur de verrouillage et câble externe EM3550 S Serrure électronique Straightbolt pêne dormant avec logiciel Multi Level Software avec commutateur de verrouillage et câble externe
NL	EM3520 S Straightbolt slot met schootschakelaar met externe kabel EM3550 S Straightbolt slot met schootschakelaar met externe kabel

TO BE COMBINED WITH / À COMBINER AVEC / TE COMBINEREN MET

EN	The EM3520 and EM3550 can be combined with the following entry-units:	<ul style="list-style-type: none"> • Alpha • Bravo • Delta • Echo 	<ul style="list-style-type: none"> • EuroClass • Series EuroLine • T6530 toutes les versions
FR	Les EM3520 et EM3550 peuvent être combinées avec:		
NL	De EM3520 en EM3550 zijn te combineren met de volgende toetsenborden:		

CERTIFICATES / CERTIFICATS / CERTIFICATEN

EM3520 / EM3520 S / EM3050 / EM3050 S	
VdS	Klasse 2
EN 1300	Class B
ECB-S	Class B
IMP	Klasa wyrobu –B-
DNV	

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES

	EN	FR	NL
HA2666	Turnable knob	Bouton rotatif	Draaiknop
283	Mounting plate	Plaque de montage	Montageplaat

EM3520 / EM3550
Straightbolt electronic locks / Serrures électroniques Straightbolt / Straightbolt elektronische sloten

MECHANICS / MÉCANIQUE / MECHANISCH			
		EM3520 / EM3520 S	EM3550 / EM3550 S
EN	Opening	Manually	Manually
	Locking	Manually	Manually
	Blocking element	Motor	Motor
	Mounting dimensions	Standard	Standard
	Possible mounting positions	4	4
FR	Ouverture	Manuel	Manuel
	Fermeture	Manuel	Manuel
	Élément de blocage	Moteur	Moteur
	Dimensions de montage	Standard	Standard
	Positions de montage possibles	4	4
NL	Openen	Handmatig	Handmatig
	Sluiten	Handmatig	Handmatig
	Blokkeer element	Motor	Motor
	Bevestigingsmaten	Standaard	Standaard
	Mogelijke montageposities	4	4

ELECTRONICS / ELECTRONIQUE / ELEKTRONISCH				
		EM3520 / EM3520 S	EM3550 / EM3550 S	
EN	Power supply	9V Alkaline Duracell Procell- or Energizer battery		
	Software	Codes	2 (6 digits)	Up to 10 (6 or 7 digits)
		Manager Codes	1	1
		User Codes	1	Up to 9
		Time delay / open window	01-99 min / 01-19 min	01-99 min / 1-19 min
		Battery low signal	Yes	Yes
		Dallas key and code (Dallas reader required)	-	Dallas key and code
		Silent alarm (Alarm box required)	-	Silent alarm
		Dual mode	-	Dual mode
		Audit last 100 events without Date & Time	-	Yes
		Manipulation protection	5 minute lockout after 4 consecutive wrong codes	
	FR	Alimentation électrique	Pile ALCALINE de 9V Duracell Procell ou Energizer	
		Logiciel	Codes	2 (6 chiffres)
Codes Manager			1	1
Codes Utilisateurs			1	Jusqu'à 9
Temporisation / fenêtre d'ouverture			01-99 min / 1-19 min	01-99 Min / 1-19 Min
Signal pile faible			Oui	Oui
Clé Dallas (lecteur Dallas nécessaire)			-	Clé Dallas et code
Alarme sous contrainte (boîtier d'alarme nécessaire)			-	Alarme sous contrainte
Ouverture conjointe			-	Ouverture conjointe
Audit 100 derniers événements sans date et heure			-	Oui
Protection contre la manipulation	5 minutes de pénalisation après 4 codes incorrects consécutifs			
NL	Stroomvoorziening	9V Alkaline Duracell Procell- of Energizer batterij		
	Software	Codes	2 (6 digits)	Tot 10 (6 of 7 digits)
		Managercodes	1	1
		Gebruikers codes	1	Tot 9
		Openingsvertraging / open venster	01-99 min / 1-19 min	01-99 min / 1-19 min
		Signaal zwakke batterij	Ja	Ja
		Dallas key (Dallaslezer benodigd)	-	Dallas key en code
		Stil alarm (Alarmbox benodigd)	-	Stil alarm
		Dual mode	-	Dual Mode
		Audit laatste 100 gebeurtenissen zonder datum & tijd	-	Ja
Manipulatieblokkering		Na 4 foutieve ingaves, 5 minuten blokkeerperiode		