

7. Locker Locks / Serrures pour des casiers / Locker sloten

E-Pass / E-Pass / E-Pass Locker Locks / Serrures pour des casiers / Locker sloten

EP1750HL

- EN • Software: long time users, mounted horizontal
- FR • Logiciel: utilisateurs à long terme, montage horizontal
- NL • Software: langdurige gebruikers, horizontaal gemonteerd

EP1750HU

- EN • Software: long time users, mounted vertical
- FR • Logiciel: utilisateurs à long terme, montage vertical
- NL • Software: langdurige gebruikers, verticaal gemonteerd

EP1760HL

- EN • Software: hotel mode, mounted horizontal
- FR • Logiciel: version hôtel, montage horizontal
- NL • Software: hotelversie, horizontaal gemonteerd

EP1760HU




- EN • Software: hotel mode, mounted vertical
- FR • Logiciel: version hôtel, montage vertikal
- NL • Software: hotelversie, verticaal gemonteerd



EP1750HL / EP1760HL



EP1750HU / EP1760HU

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES				
		EN	FR	NL
EP9010		Spindle E-Pass, length 70 mm	Tige E-Pass, longueur 70 mm	Spindel E-Pass, lengte 70 mm
EP9040		Cam, length 45 mm	Came, longueur 45 mm	Cam, lengte 45 mm
EP9045		Cam, length 45 mm	Came, longueur 45 mm	Cam, lengte 45 mm
EP9050		Cam, length 54 mm	Came, longueur 54 mm	Cam, lengte 54 mm

E-Pass / E-Pass / E-Pass
Locker Locks / Serrures pour des casiers / Locker sloten

MECHANICS / MECHANIK / MECHANISCH			
	EP1750	EP1760	
EN	Opening	Manual	Manual
	Locking	Manual	4-digit code to close
	Blocking element	Solenoid	Solenoid
	Mounting dimensions	Not standard	Not standard
FR	Ouverture	Manuellement	Manuellement
	Fermeture	Manuellement	Par code au 4 chiffres
	Élément de blocage	Solénoïde	Solénoïde
	Dimensions de montage	Pas standard	Pas standard
NL	Openen	Handmatig	Handmatig
	Sluiten	Handmatig	Met 4-cijferige code
	Blokkeer element	Solenoid	Solenoid
	Bevestigingsmaten	Niet standaard	Niet standaard

ELECTRONICS / ELEKTRONIK / ELEKTRONISCH				
	EP1750	EP1760		
EN	Power supply	9V Alkaline Duracell Procell- or Energizer battery		
EN	Software	Opening Codes	10 (6-digit)	2
		Manager Codes	1	1
		Users Codes	9 (6-digits)	1 (4-digits)
		Time delay	Yes	No
		Battery low signal	Yes	Yes
		Manipulation protection	5 minute lockout after 4 consecutive wrong codes	
FR	Alimentation électrique	Pile ALCALINE de 9V Duracell Procell ou Energizer		
FR	Logiciel	Codes d'ouverture	10 (6 chiffres)	2
		Codes Manager	1	1
		Codes Utilisateurs	9 (6 chiffres)	1 (4 chiffres)
		Temporisation	Oui	Non
		Signal pile faible	Oui	Oui
		Protection contre la manipulation	5 minutes de pénalisation après 4 codes incorrects consécutifs	
NL	Stroomvoorziening	9V Alkaline Duracell Procell- of Energizer batterij		
NL	Software	Openingscodes	10 (6-digit)	2
		Managercodes	1	1
		Gebruikerscodes	9 (6-digit)	1 (4-digit)
		Tijdvertraging	Ja	Nee
		Signaal zwakke batterij	Ja	Ja
		Manipulatieblokkering	Na 4 foutieve ingaves, 5 minuten blokkeerperiode	