

## 3. Lock Systems / Systèmes de serrures électroniques pour coffres forts / Slotsystemen

### TechMaster

Lock System / Système de serrure horraire électronique / Slotsysteem



#### CERTIFICATES / CERTIFICATS / CERTIFICERINGEN

EN	VdS Class 2 (EN1300 Class B)
FR	VdS Klasse 2 (EN1300 Class B)
NL	VdS Class 2 (EN1300 Class B)

#### SYSTEM PARTS / LES COMPOSANTS DU SYSTÈME TECHMASTER / ONDERDELEN SYSTEEM

	EN	FR	NL
T9530	Entry, in various language versions	Clavier électronique TechMaster, en plusieurs versions linguistiques	Toetsenbord, in verschillende taalversies
T9530 DL	Entry, with Dallas reader, in various language versions	Clavier électronique TechMaster avec lecteur Dallas, en plusieurs versions linguistiques	Toetsenbord met dallas lezer, in verschillende taalversies
T5300	Rotobolt lock for TechMaster	Serrure électronique pêne oscillant pour TechMaster	Rotobolt slot voor TechMaster
T5300 D	Straightbolt lock for TechMaster	Serrure électronique pêne dormant pour TechMaster	Straightbolt slot voor TechMaster
T5300 M	Motorlock for TechMaster	Serrure motorisée pour TechMaster	Motorlock slot voor TechMaster
T9350	TCP/IP Interface; input/output alarmbox	TCP/IP Interface, boîtier d'alarme entrées/sorties	TCP/IP Interface; input/output alarmbox
Hard- and software pack DigiTech, MiniTech, TechMaster	Hardware and software for setup and audit via PC or Dallas key of DigiTech, MiniTech and TechMaster incl. setup and audit software, USB adapter, setup cable PC, Dallas reader Molex connector, Dallas reader jack plug, setup key, audit key, Resetbox	Matériel et logiciels DigiTech, MiniTech et TechMaster pour configuration et audit via PC ou clé Dallas, y compris logiciels pour configuration et audit, adaptateur USB, câble d'installation PC, connecteur Molex pour lecteur Dallas, prise jack pour lecteur Dallas, clé de configuration, clé d'audit et boîtier de reset.	Hardware en software voor setup en audit via PC of Dallas key van DigiTech, MiniTech en TechMaster incl. setup en audit software, USB adapter, setup kabel PC, Dallas lezer Molex connector, Dallas lezer jack plug, setup sleutel, audit sleutel, Resetbox
Hard- and software pack DigiTech, MiniTech, TechMaster PC ONLY	Hardware and software for setup and audit via PC of DigiTech, MiniTech and TechMaster incl. setup and audit software, USB adapter, setup cable PC, Resetbox	Matériel et logiciels DigiTech, MiniTech et TechMaster pour configuration et audit via PC, y compris logiciels pour configuration et audit, adaptateur USB, câble d'installation PC, boîtier de reset.	Hardware en software voor setup en audit alleen via PC van DigiTech, MiniTech en TechMaster incl. setup en audit software, USB adapter, setup kabel PC, Resetbox
Dynamic Pack 1	Hardware and software to apply one time codes for MiniTech and TechMaster incl. OTC software, USB adapter, Dallas reader Molex connector, setup key, user key	Matériel et logiciel pour générer des codes ponctuels pour la MiniTech et TechMaster y compris logiciel OTC, adaptateur USB, connecteur Molex pour lecteur Dallas, clé de configuration, clé utilisateur	Hardware en software om eenmalige codes te genereren voor MiniTech en TechMaster incl. OTC software, USB adapter, Dallas lezer Molex connector, setup sleutel, gebruikers sleutel
ST6066	Resetbox	Boîtier de réinitialisation (reset)	Resetbox
T2100	Backplate to make entry turnable	Plaque arrière pivotante pour clavier	Draaiplaat
HA2666	Turnable Knob	Bouton rotatif	Draaiknop

**TechMaster**
**Lock System / Système de serrure horraire électronique / Slotsysteem**

SPECS / CARACTÉRISTIQUES / SPECIFICATIES		
EN	FR	NL
Power supply: 9V battery, large battery pack or external power supply	Alimentation: pile de 9V, grand boîtier de piles ou directement via le net	Stroomvoorziening: 9V batterij, groot batterijpack of direct via net
Languages: EN/DE/FR/NL/HU/SE/FI	Langues: EN/DE/FR/NL/HU/SE/FI	Talen: EN/DE/FR/NL/HU/SE/FI
1 Master	1 Master	1 Master
1 Manager	1 Manager	1 Manager
1 Override Manager	1 Manager override	1 Override Manager
Multi-users (up to 90 users)	Multiples utilisateurs (jusqu'à 90 utilisateurs)	Multi-users (tot 90 gebruikers)
Expiring codes	Codes limités dans le temps	Tijdgebonden codes
Dynamic codes (optional)	Codes ponctuels (optionnel)	Dynamische codes (optie)
Multi-lock (up to 5 locks)	jusqu'à 5 serrures / clavier	Tot 5 sloten per toetsenbord
Time delay 1-99 minutes	Temporisation 1 – 99 minutes	Tijdvertraging 1-99 minutes
Open window 1-19 minutes	Fenêtre d'ouverture 1-19 minutes	Open venster 1-19 minutes
Variable time delay	Temporisation variable	Variabele tijdvertraging
Penalty	Pénalité	Penalty
Dallas key (optional)	Clé Dallas (optionnel)	Dallas key (optie)
Audit: 6.000 events with time and date	Audit horodaté: 6.000 derniers événements	Audit: 6.000 gebeurtenissen met tijd en datum
Weekly time lock (T1 – T2 – T3)	Plage horaire hebdomadaire (T1-T2-T3)	Wekelijks tijdslot (T1 – T2 – T3)
30 closing periods and 30 opening periods	30 Périodes d'ouvertures et 30 Périodes de fermeture	30 Openingsperiodes en 30 gesloten periodes
Immediate and temporary time lock	Blocage horaire (Time Lock) immédiat et temporairement	Direct en tijdelijk tijdslot
T9350 Input/output interface (optional)	TCP/IP Interface, boîtier d'alarme entrées/sorties (optionnel)	T9350 Input/output interface (optie)
Remote management with TCP/IP interface T9350 (optional)	Gestion à distance avec TCP/ICP Interface T9350 (optionnel)	Remote management met TCP/IP interface T9350 (optie)
Silent alarm and remote disable input	Alarme sous contrainte et blocage à distance	Stil alarm en blokkering op afstand
Dual mode	Ouverture conjointe	Dual mode
Setup from keypad or PC	Configurer par le clavier ou PC	Setup middels toetsenbord of PC

2022.01 Errors and modifications reserved / Sous réserve de modifications et d'erreurs / Fouten en wijzigingen voorbehouden.